

## ВНИМАНИЕ!

Перед установкой опор, фасадной части, лицевой фурнитуры необходимо:

1. Ознакомиться с перечнем фурнитуры
2. Схемами монтажа

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также заглушками для технологических отверстий.

### Перечень фасадов

Наименование	кол-во
Фасад 111	3

### Перечень фурнитуры фасада

Наименование	кол-во
Толкатель	3
Саморез 3,5x16*	6

\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ


#### Установка фурнитуры

- На дет. 2 11 установить толкатели при помощи саморезов 3,5x16 (см. схемы).

### Схема установки толкателей


Перед установкой толкателей необходимо:

- Во избежание ошибок предварительно определить место расположения крепежных планок толкателей.
- Просверлить отверстия  $\varnothing 2.5$  мм под крепление планок.



## Приложение Серия мебели «Зефир» Антресоль трехдверная 119.01

Габаритные размеры изделия: 1200(ш) x 422(г) x 400(в) мм



### Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



#### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

##### Гарантия на мебель составляет 24 месяца

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

##### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

**Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:**

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8°C до +50°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

#### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.


Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на [zabota@mebelson.ru](mailto:zabota@mebelson.ru)



**MEBELSON**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: [mebelson@udm.net](mailto:mebelson@udm.net), [www.mebelson.ru](http://www.mebelson.ru)  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

## Антресоль трехдверная 119



### Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



# Антресоль трехдверная 119

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Изделие предусматривает универсальную сборку (левая сборка, правая сборка).

**Внимание!** Сборка должна производиться на ровной поверхности.

### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией, приложением, вкладышем.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковок. Номера деталей соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### 2. Установка фурнитуры

- На дет. 2 11, установить штоки эксцентриковой стяжки (K1; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема А).
- На дет. 1 28, фасадную часть установить соответствующие части петли накладной при помощи самореза 3,5x16 (K6; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема Б).

### 3. Сборка антресоли

- Дет.1 28, крепить к дет. 2 11 при помощи стяжки эксцентриковой (K1; Общий вид: схема 1).
- Дет.4 10 крепить к дет. 1 28, 2 11 при помощи саморезов 3x20 (K4), (K9; Общий вид: схема 1; см. примечание).
- На дет. 1 28 крепить навес при помощи саморезов 3,5x16 (K26; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема Г)

### 4. Завершение сборки

- Фасадную часть установить на дет. 1 28, отрегулировать положение фасада (Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема Б).
- Установить заглушки эксцентрика (K1; Общий вид: схема 1).
- Изделия крепить между собой при помощи межсекционных стяжек (K33), просверлив насквозь 2 отверстия Ø5 мм. Во избежание сколов рекомендуем при сверлении отверстий использовать деревянную подкладку с лицевой стороны детали.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:

- проверить диагонали; - пробить или просверлить в ДВП отверстия диаметром 2..3 мм. Рекомендуемый шаг отверстий для стенки задней - 150 мм. Для дна ящика - 100 мм.

### Детали

№ детали	Наименование	Размеры	Кол-во
1 28	Стенка вертикальная	368x400x16	3
2 11	Стенка горизонтальная	1200x400x16	2
4 10	Стенка задняя (ДВП)	1196x396x3	1
	Фасад	397x397	3

## Фурнитура

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также заглушками для технологических отверстий.


Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Шток эксцентриковой стяжки	12	
	Эксцентрик	12	
	Заглушка эксцентрика	12	
K6	Петля накладная	6	
	Ответная планка петли	6	
	Саморез 3,5x16**	24	
K4	Саморез 3x20**	26	
K26	Навес	2	
	Саморез 3,5x16	4	
K33	Стяжка межсекционная 4x30	2	
	Комплект фурнитуры фасада	1	

\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

### Общий вид

#### Схема 1. Сборка антресоли







## Схема В. Установка и регулировка направляющих

Выбрать схему, соответствующую комплекту фурнитуры


### Направляющие скрытого монтажа



### Направляющие скрытого монтажа с фиксатором




### Направляющие шариковые




## Схема В. Установка и регулировка направляющих

### Направляющие роликовые



## Схема Г. Монтаж и регулировка навесов

Выбрать схему, соответствующую комплекту фурнитуры



### Установка навеса и стенки задней



Перед установкой стенки задней, разметить и просверлить отверстия Ø25 мм.